### **MITSUBISHI**

床暖房システム付エアコン ター・ 用

# 床暖房ソフトパネル

形名

MFC-205SP(2畳用)1770×1770mm

MFC-305SP(3骨用)2550×1770mm

MFC-455SP(4.5骨用)2550×2550mm

### 据付工事説明書

取扱説明書

- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい 据付工事が必要です。据付工事の前に、この説明書を必ずお読みください。
- 据付け後、本書にもとづいて正しい使いかたをお客さまにご説明ください。特 に「安全のために必ずお守りください」は安全に関する重要な注意事項を記載 していますので、必ず守るようご説明ください。
- 本書ならびに同梱の保証書は、据付け後、お客さまにお渡しください。

### 安全のために必ずお守りください

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

#### 指示に従ってチューブを確実に接続する

→不完全な接続をすると温水が漏れて**やけどの原因**になり



#### 次のような方が使うときは特に注意する

- お子さま、お年寄り、皮膚の弱い方
- ご自分で温度調節できない方
- 眠気を誘う薬 (睡眠薬やかぜ薬など) を服用された方
- 深酒や疲労の激しい方
- →長時間同じ部分に触れていると低温やけど・脱水症状の 原因になります。



#### 床暖房ソフトパネルに釘や鋲を刺さない

→温水が漏れてやけどの原因になります。

床暖房ソフトパネルの上に重量物(家具やピアノ など)を置かない


→温水が漏れてやけどの原因になります。

### で使用にあたって

#### お願い!

- 床暖房ソフトパネルには、温水配管が収納されています。 温水が正しく流れるように、床暖房ソフトパネルは必ず平らな床 面に設置してください。
- 床暖房ソフトパネルにテーブルなど置く場合、脚ゴム等を使用し て、耐荷重強度O.1MPa (1kgf/cm²) 以下に抑えてください。
- 床表面温度は40℃を越える場合がありますので、パネルの上に 木製品や機器を置きますと熱がこもり、ひずみや破損する恐れが ありますのでご注意ください。

### 据付イメージ



## 据付ける

床面が平らで床面に異物が無いことを確認し、 床暖房ソフトパネルを広げながら敷く




アルミ箔がついている方を下側にしてください。

#### 2 温水チューブを床暖房ソフトパネルに接続する

- ①床暖房ソフトパネル裏側の温 水接続口カバーを外す。
- ②カットした温水チューブを温水 接続口の根元まで確実に接続
- ③チューブバンドで確実に固定 する。
- ④温水接続ロカバーを元どおり に取付ける。

接続してください。



3 市販の電気カーペット用カバーをかける

電気カーペット用カバーでない場合は、暖まりにくかったり、 悪臭が出ることがあります。

電気カーペット用 カバー

### 保管する場合

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

プラグ付温水チューブを温水コンセントから外し、まる めてもとの梱包箱に入れ保管してください。

#### ⚠注意

- プラグ付温水チューブ ・ 作業は必ず運転を停止し、電源プラグを抜く か、ブレーカーを切ってください。
  - 運転中はパネル内の循環水が高温になります ので、運転直後の作業は避け、停止後5分以 上待ってから作業を行ってください。
  - パネルには循環水が含まれておりますので、 床暖房ソフトパネルを小さくまるめたり、物 を置かないでください。
  - プラグ付温水チューブのチューブはつぶれな いようにし、またキャップをはめてください。
  - 高温にならない場所に保管してください。
  - →水漏れの原因になります。

静岡製作所 〒422-8528 静岡市小鹿3丁目18番1号